

Instructions - Barrière Q Autoportante

1. Assemblez la barrière en plaçant le couvercle en acier inoxydable sur la lourde plaque de base noire.
2. Retirez le boulon de l'extrémité du montant, placez la rondelle sur le boulon et placez-le à travers le trou central de la plaque de base et du couvercle et dans l'extrémité du montant. Serrez fermement à l'aide de la clé Allen fournie.
3. Placez les barrières en position pour guider les visiteurs, en prévoyant une distance maximale de 2,5 mètres entre chacune d'elles. Des distances plus grandes sont possibles, mais il faut veiller à éviter que la corde ne s'affaisse.
4. Une fois la disposition souhaitée obtenue, dévissez le capuchon supérieur jusqu'à ce qu'il y ait un espace suffisamment grand pour insérer le cordon. Utilisez une petite clé Allen ou un tournevis dans le trou situé sur le côté du capuchon si une prise supplémentaire est nécessaire.
5. Insérez l'extrémité du cordon dans l'espace situé sous le capuchon et enroulez le cordon autour de la tige une ou deux fois, puis sortez par l'une des fentes. Maintenez le cordon en place et revissez le capuchon.
6. Pour les barrières intermédiaires, tirez le cordon jusqu'à la barrière suivante avec une tension suffisante pour former une ligne droite et faites passer le cordon par une fente, autour de la tige du capuchon et par la fente appropriée. En ligne droite pour une ligne de barrières et à 90 degrés pour un coin.
7. Répétez l'étape 5 pour la dernière barrière ou utilisez une terminaison murale.
8. Lorsque la mise en place est terminée, serrez doucement tous les capuchons pour éviter qu'ils ne se dévissent.