



## **Instructions – Terminaison Murale**

1. Retirez le capuchon de la terminaison murale et vissez le corps principal au mur en plaçant le centre à la même hauteur que le cordon élastique des barrières.
2. Passez l'extrémité du cordon dans le trou du capuchon jusqu'à ce que la tension du cordon soit suffisante et faites un nœud ferme. Coupez le cordon restant près du nœud et revissez le capuchon sur le corps principal.