

Instructions - Barrière Avec Prise Au Sol

Les barrières sont fournies par packs de deux, avec une clé Allen pour l'assemblage.

1. Marquez la position des prises. L'espacement normal est d'environ 2,5 m entre les poteaux, mais il peut être porté à 3 m à l'occasion, à condition que la tension du cordon soit suffisante pour maintenir une ligne droite et horizontale.
2. Percez les trous dans la surface du sol à l'aide d'une perceuse à maçonnerie appropriée afin de produire un trou propre de 28 à 30 mm de diamètre et d'une profondeur d'environ 73 mm, puis débarrassez le trou de toute poussière ou débris.
3. Serrez fermement chaque montant dans son socle.
4. Pour profiter au mieux de cet équipement, nous recommandons d'installer les prises avec les montants insérés afin de s'assurer que les fentes pour les cordons en haut du poteau sont correctement alignées.
5. Appliquez de la résine époxy à la base et sur les côtés du trou et insérez la douille, en veillant à la faire reposer en effectuant de petits mouvements de rotation en avant et en arrière pour faciliter le mouvement de la résine.
6. Si nécessaire, appliquez soigneusement un peu plus de résine pour combler tout vide en haut de l'emboîture afin de vous assurer que la finition est au même niveau que le sol et nettoyez tout excès de résine qui s'écoule.
7. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que le montant est absolument vertical et, si nécessaire, soutenez-le en cette position pendant que la résine durcit.

Un fois que la résine est durcie, suivez les étapes ci-dessous pour les barrières PPC :

8. Retirez les capuchons supérieurs à l'aide de votre doigt ou d'un petit tournevis et faites un simple nœud de vache à l'extrémité du cordon élastique. Tirez très fort et coupez l'excédent de cordon près du nœud.
9. Poussez le nœud dans le renforcement du haut du montant, le cordon sortant par l'une des fentes, puis remettez le capuchon en place.
10. Tirez le cordon jusqu'à la barrière suivante avec suffisamment de tension pour former une ligne droite et poussez-le dans les fentes : en travers si c'est une ligne droite ou à angle droit si c'est un angle.
11. Répétez l'étape 9 pour la dernière barrière ou utilisez une terminaison murale.

Remarque : Dans une installation où l'objet est complètement entouré, au lieu de faire deux nœuds séparés, attachez les deux extrémités ensemble avec un nœud plat, tirez très fort et coupez les extrémités. Si nécessaire, coupez l'un des pieds du capuchon pour tenir compte de la taille de ce nœud.

Une ligne de barrières peut également se terminer par le retour du cordon au mur en utilisant une terminaison murale.