

Instructions - Barrière Q Avec Prise au Sol

1. Marquez l'emplacement des prises. L'espacement normal est de 2,0 à 2,5 m entre les poteaux.
2. Percez des trous d'environ 46 à 50 mm de diamètre et d'au moins 100 mm de profondeur et débarrassez le trou de toute poussière ou débris.
3. Dévissez et retirez la lunette en acier inoxydable située en haut de la prise.
4. Appliquez une résine époxy sur le fond et les côtés du trou.
5. Insérez soigneusement l'emboîture dans le trou et faites-la reposer en effectuant un petit mouvement de rotation pour faciliter le mouvement de la résine jusqu'à ce que le haut de l'emboîture soit au niveau du sol.
6. Pour que les trous du haut du poteau soient alignés, il est important de s'assurer que les tiges du bas de chaque douille sont alignées avec la douille suivante.
7. Laissez la résine époxy " durcir " puis revissez la lunette en acier inoxydable et insérez la tige dans la douille en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Un "clic" audible se fait entendre lorsque la tige s'enclenche.
8. Lorsque vous avez la disposition souhaitée, dévissez le capuchon supérieur jusqu'à ce qu'il y ait un espace suffisamment grand pour insérer le cordon. Utilisez une petite clé Allen ou un tournevis dans le trou situé sur le côté du capuchon si une prise supplémentaire est nécessaire.
9. Insérez l'extrémité du cordon dans l'espace situé sous le capuchon et enroulez le cordon autour de la tige une ou deux fois, puis sortez par l'une des fentes. Maintenez le cordon en place et revissez le capuchon.
10. Pour les barrières moyennes, tirez le cordon jusqu'à la barrière suivante avec une tension suffisante pour former une ligne droite et faites passer le cordon par une fente, autour de la tige du capuchon et par la fente appropriée. En ligne droite pour une ligne de barrières et à 90 degrés pour un coin.
11. Répétez l'étape 7 pour la dernière barrière.
12. Lorsque l'installation est terminée, serrez tous les capuchons pour éviter qu'ils ne se dévissent.
13. Pour retirer un poteau, appuyez fermement vers le bas et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - A) Remarque : Grâce à un nouveau design du système de barrière Q au sol, n'importe quel montant peut être inséré dans n'importe quelle prise.
 - B) Veuillez retenir qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer de la résine ou de la colle à l'intérieur de la douille pour fixer le poteau. Le nouveau système implique que le montant tourne simplement pour se verrouiller dans la douille. Tant que ce processus a été suivi correctement, le poteau sera complètement sécurisé.