

Instructions - Système d'accrochage - Clips pour Panneaux

Pour le cordon Perlon et le câble en acier inoxydable, vous devez faire passer le cordon à travers le bloc supérieur, puis à travers le trou du clip de panneau par le haut, de manière à ce que le bloc supérieur se retrouve bien calé dans le creux du clip de panneau. Pour les tiges en acier inoxydable, placez le bloc supérieur dans le creux du clip de panneau et vissez la tige par le dessous.

Ensuite, accrochez soigneusement le clip de panneau en place sur le dessus du panneau.

Accrochage de vos œuvres d'art

Faites glisser le canon approprié le long de la corde ou de la tige à partir du bas et serrez-le à la hauteur requise, les têtes de boulons étant tournées vers vous. Il est beaucoup plus facile d'effectuer cette opération en juxtaposant les deux longueurs de manière à ce que les hauteurs des barillets correspondent.

Pour les œuvres d'art avec cordon au dos, il suffit de placer le cordon sur le crochet. Si vous utilisez le petit cintre Ryman, accrochez-le sur le petit boulon et jetez le grand et vice versa pour le grand cintre Ryman. Pour une résistance maximale, veillez à serrer à la fois le boulon (à l'aide d'un tournevis) et la vis sans tête (à l'aide d'une clé Allen).

Avec les tiges à la bonne distance l'une de l'autre, l'œuvre d'art est soulevée en place de sorte que les têtes de boulons saillantes s'engagent dans la plaque Ryman au dos de l'œuvre d'art.