

Instructions - Barrière Montée en Surface

Les barrières sont fournies par packs de deux, avec une clé Allen pour le montage.

1. Vissez la plaque de base épaisse (5 mm) à l'extrémité du montant avec le boulon à tête fraisée placé dans le trou central, et serrez fermement à l'aide de la clé Allen. Le fraisage des trois trous de vis se trouve sur la surface supérieure de la plaque de base.
2. Marquez la position des barrières en veillant à ce que les fentes du cordon sur le dessus soient alignées, et vissez-les en place à l'aide d'une vis de 4 mm de diamètre ou similaire. L'espacement normal entre les barrières est de 2,5 m, mais il peut être porté à 3 m à l'occasion, à condition que la tension de la corde soit suffisante pour maintenir une ligne droite et horizontale.
3. Placez la plaque de recouvrement fournie sur le dessus de la barrière et faites-la glisser vers le bas jusqu'à la base de manière à cacher toutes les fixations.

Ensuite, pour les barrières enduites de poudre, suivez les directives suivantes :

4. Retirez les capuchons supérieurs à l'aide de votre doigt ou d'un petit tournevis et faites un simple nœud de vache à l'extrémité du cordon élastique. Tirez très fort et coupez l'excédent de cordon près du nœud.
5. Poussez le nœud dans le renforcement du haut du montant, le cordon sortant par l'une des fentes, puis remettez le capuchon en place.
6. Tirez le cordon jusqu'à la barrière suivante avec suffisamment de tension pour former une ligne droite et poussez-le dans les fentes : en travers si c'est une ligne droite ou à angle droit si c'est un angle.
7. Répétez l'étape 5 pour la dernière barrière ou utilisez une terminaison murale.

Remarque : Dans une installation où l'objet est complètement entouré, au lieu de faire deux nœuds séparés, attachez les deux extrémités ensemble avec un nœud plat, tirez très fort et coupez les extrémités. Si nécessaire, coupez l'un des pieds du capuchon pour tenir compte de la taille de ce nœud. Une ligne de barrières peut également se terminer par le cordon fixé au mur avec une terminaison murale.

Pour les barrières en acier inoxydable, suivez les instructions suivantes :

4. Lorsque vous avez obtenu la disposition souhaitée, soulevez le capuchon supérieur jusqu'à ce qu'il y ait un espace suffisamment grand pour insérer le cordon.
5. Insérez l'extrémité du cordon dans l'espace situé sous le capuchon et enroulez le cordon autour de la tige une ou deux fois et sortez par l'une des fentes. Maintenez le cordon en place et poussez le capuchon vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
6. Pour les barrières intermédiaires, tirez le cordon jusqu'à la barrière suivante avec une tension suffisante pour former une ligne droite et faites passer le cordon par une fente, autour de la tige du capuchon et par la fente appropriée. En ligne droite pour une ligne de barrières et à 90 degrés pour un coin.
7. Répétez l'étape 5 pour la dernière barrière ou utilisez une terminaison murale.
8. Une fois la disposition terminée, assurez-vous que tous les capuchons sont correctement enfoncés afin que le cordon soit bien fixé sur le dessus de la barrière.

Remarque : Dans une installation où l'objet est complètement entouré, répétez l'étape 1 avec les deux extrémités du cordon. Dans ce cas, il n'est nécessaire d'enrouler qu'une seule fois autour de la tige. Une ligne de barrières peut également se terminer par la fixation du cordon au mur à l'aide d'une terminaison murale.