

Instructions - Système de suspension Ryman Hanger

1. Vissez les deux plaques Ryman (le pont en acier) en position verticale à l'arrière de votre œuvre, à environ un quart de la longueur des cadres latéraux. Placez les vis au centre de chaque fente (ce qui permet un ajustement ultérieur) et mesurez la distance de centre à centre des deux plaques Ryman.
2. Fixez deux vis dans le mur à la hauteur souhaitée et à la même distance que les plaques de l'œuvre d'art. Il doit y avoir un espace d'environ 4 mm sous la tête de la vis.
3. Accrochez maintenant l'œuvre d'art de façon à ce que les plaques Ryman s'adaptent aux têtes de vis dans le mur. Prenez du recul et vérifiez si l'œuvre d'art est suspendue à niveau. Si nécessaire, retirez-la, desserrez les vis de la plaque Ryman et ajustez-la vers le haut ou vers le bas pour obtenir la position souhaitée avant de la resserrer.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter le Spring Keeper (ou Security Keeper) dans l'espace entre l'œuvre d'art et la plaque Ryman, toujours avec le ressort tourné vers le mur.